




⑥浴室内などの湿気の多いところや洗面台などの水のかかりやすい所に保管







1 髪から水滴が落ちない程度にタオルなどで水分を取りま

っ。 2 電源スイッチを「TURBO」にします。

3 髪全体に温風を当てます。 髪をほぐすようにすると温風が根本まで届きます。 枝毛・切れ毛の防止のため、あらかじめ毛先のもつれを

ほぐしておいてください。 4 仕上げにブラシで軽くときながら温風を当てます。

セットのしかた



1 水などで髪を濡らします。 良いでしょう。 2 電源スイッチを「SFT」にします。

2 電源スキック・という。 3 くせを付けたい部分に温風を当てます。 4 SETの後に「COOL」に切り替え、冷風を当てるとセット が長持ちします。 使用中に髪の毛などが吸い込み口に吸い込まれないよう

髪の毛が巻き込まれ、けがをしたり髪の毛が切れてしま

使い始めの煙や異臭について

使い始めのうちは、本体からわずかに煙が出たり、異臭を感じる事があります これは発熱体の正常な働きによる現象であり、安全上・健康上問題ありません。 また、数回使用するうちに徐々になくなります。

※サーモスタット加熱防止装置が動作すると、復帰するまで約10分間使用できなく なります。

使い終わったら

でください。

引火・爆発・火災などの恐れがあります。

絶縁劣化により、感電や火災の恐れがあります。

●浴室内などの湿気の多いところや洗面台などの水のかかりやすい所 に保管しないでください。

絶縁劣化により、感電や火災の恐れがあります。

- ●お子様の手の届くところに保管しないでください。 事故やけがの原因となります。
- ●収納時にはコードを本体に巻きつけないでください。
- コードに負荷がかかり断線の原因となり、感電やショートの恐れがあります。

お手入れのしかた

●お手入れをする時は、必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。 ●水洗いはできません。事故や故障の原因となります。


①本体

●本体の汚れは水で薄めた食器用中性洗剤を少量、柔らかい布などに 浸して、固く絞ってから拭きます。その後乾いた布で乾拭きします。

●シンナーやベンジン、アルコールは絶対に使用しないでください。

②吹き出し口・吸い込み口

●吸い込み口は、ホコリや髪の毛などをブラシや掃除機などで取り除いてください。 ●ホコリ等で吹き出し口や吸い込み口が目詰まりすると内部が過熱状態となり安全 装置(サーモスタット)が働いて動作が停止することがあります。







Jet Ion Dry-dryer (00-8873) manual 2014.08.18